

EXTEL[®]

La Vie est plus Belle avec Extel

Réf.DO 78301



Puissance admissible
3500 W
maxi

● **Programmateur hebdomadaire**

● **Cadran divisé en 7 jours** ● Programmation par période de 96 min.

● **Programmateur hebdomadaire**
● **Cadran divisé en 7 jours** ● Programmation par période de 96 min.

Puissance admissible
3500 W
maxi



Réf.DO 78301

La Vie est plus Belle avec Extel


EXTEL[®]



CFI dépt EXTEL
ZI de Fétan
01600 TRÉVOUX
FRANCE

Pour programmer l'heure et la durée de fonctionnement de votre appareil (exemple une cafetière devant s'allumer vers 6h), appuyer sur les picots correspondant à cette plage horaire et au jour choisi (à l'aide d'une pointe de stylo si besoin) on peut programmer plusieurs plages horaires à la fois ou modifier la programmation en remontant les picots. Un curseur correspond à 96 minutes de fonctionnement environ.


Mettre votre programmeur à l'heure et au jour en positionnant en face du triangle noir, le chiffre du cadran du programmeur, correspondant à l'heure (tourner le cadran dans le sens de la flèche). Exemple : 12h le samedi.





Enficher l'interrupteur programmable dans une prise de courant. Brancher l'appareil à commander, exemple : une cafetière.

Interrupteur 2 positions sur le côté :

- ☛ marche "forcée" : interrupteur en haut
- ☛ marche "programmée" : interrupteur en bas.



Témoin de mise en service




Positionner l'interrupteur sur "ON"

GARANTIE

Cet appareil est garanti **2 ans**, pièces et main d'œuvre dans nos ateliers. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, détérioration par choc, choc ou phénomène atmosphérique. En cas d'anomalie de fonctionnement l'ensemble doit être retourné par l'utilisateur directement au magasin où il a effectué son achat. L'appareil vous sera restitué gratuitement pendant la période de garantie mais après cette période la réparation sera facturée.

Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.

Une fois programmé, le cycle de programmation se renouvellera toutes les semaines.



Réf.DO 78301